

Aufwertekarte für COPYTRON® CA 30x0 + CTM 7020



Als optionales Zubehör für das CA 3020 und das CTM 7020 ist die sogenannte Aufwertekarte in zwei Ausführungen erhältlich:

- Aufwertekarte für Geld (GB) ⇒ Verwendung für die Karten-Typen G- und G+
- Aufwertekarte für Punkte (PB) ⇒ Verwendung für die Karten-Typen P-, P+ und K

Beide Aufwertekarten sind spezielle Karten für das CA 3020 und das CTM 7020 und dienen dem Aufwerten von Chipkarten ohne die Verwendung eines zusätzlichen Gerätes. Als Besonderheit kann die Aufwertekarte für Punkte (PB) auch die Kostenstellennummer von Kostenstellenkarte ändern.

Zum Aufwerten einer Chipkarte ist wie folgt vorzugehen:

1. Aufwertekarte in den Kartenleser einstecken

Im Display wird der Wert der letzten Aufwertung angezeigt.

2. Wert anpassen

Der angezeigte Wert kann mit den Tasten ⊖ und ⊕ auf den gewünschten Wert angepasst werden.

3. Wert bestätigen

Durch Betätigen der Taste Ⓢ wird der eingestellte Wert auf der Aufwertekarte gespeichert. Danach wird diese ausgeworfen. Im Display steht dann der Wert und in der 2. Zeile „Karte eingeben“.

4. Kopierkarte aufwerten

Jetzt muss die aufzuwertende Chipkarte in den Kartenleser eingeschoben werden. Deren alter Wert wird um den eingestellten Wert erhöht. Kostenstellenkarten werden auf den eingestellten Wert gesetzt.

5. Kopierkarte zurückgeben

Durch Drücken der Taste Ⓢ wird die Chipkarte wieder ausgeworfen.

Damit wurde eine Chipkarte mit der Aufwertekarte aufgewertet. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.

Tipp 1: Wird die Aufwertekarte durch Betätigen der Taste Ⓢ ausgeworfen, dann wird der Vorgang abgebrochen.

Tipp 2: Wird der Wert 0 eingestellt, dann wird die nachfolgende Kopierkarte auf 0 zurückgesetzt.

Wichtiger Hinweis: Um einen Missbrauch zu vermeiden ist die Aufwertekarte so aufzubewahren, dass sie nur berechtigten Personen zugänglich ist.